

GPS Garmin 101

Cycl'O Nord

**Auteur
Sylvain Tremblay**

2017-04-23

1. Ce document s'adresse aux utilisateurs du GPS Edge 800 ou TOURING. Certaines instructions et/ou manipulations peuvent être différentes.

2. Préparation

- a. Créer un compte sur RIDE WITH GPS pour préparer des randonnées et/ou garder ses randonnées.
- b. Configuration importante du GPS (Clé à droite de l'écran)
 - i. Mode GPS : Activé
 - ii. Auto Pause : Activé
 - iii. Auto Lap : Désactivé
 - iv. Avertissement Départ : Activé
 - v. Tonalités : Activé
 - vi. Option définition de trajet
 1. Mode : Cyclisme
 2. Méthode de calcul : Réduire distance
 3. Verrouillage sur route : Désactivé
 4. Réglage contournement : Tout désactiver.
 5. Nouveau calcul : Averti
 - vii. Pages de Trajet
 1. Cartes
 - a. Champs donnée carte
 - b. Sélectionné carte Amérique du nord
 - viii. Compas (TOURING) : Au choix !
 - ix. Altitude : Activé et choisir champs.
 - x. Chrono : Plus ou moins nombre de champs à l'écran.

3. Ajouter parcours au GPS.

- a. Cliquer sur le lien fournie pas Cyclo Nord ou sélectionner une routes.
- b. Brancher GPS à l'ordinateur.
- c. Sélectionner onglet : EXPORT (droite écran) dans Ride with GPS.
- d. Sélectionner **TCX course**.
- e. Sauvegarder fichier TCX course dans le GPS sous le répertoire NEW FILES.
- f. Débrancher GPS de l'ordinateur.
- g. Vérifier que itinéraire est dans : Ou aller ? → Enregistré.
- h. Sélectionner les options du parcours (800)
 - i. Navigation : Activé
 - ii. Partenaire virtuelle : Désactivé

4. **Départ de la randonnée.**

- a. Dans Ou aller ? → Enregistré choisir un itinéraire.
- b. Démarrer navigation → Bouton en bas à droite ou OUI lorsque départ détecté.
- c. Sélectionner : → ALLER

Attention : Pour éviter d'embrouiller le GPS sur les points de départ et d'arrivé il est préférable de démarrer la navigation (ALLER) seulement une fois la randonnée débuté.

5. **Pendant la navigation.**

- a. Toucher l'instruction de navigation en haut de l'écran pour visualiser les prochaines instructions.
- b. Si HORS PARCOURS, ignorer l'instruction de recalculer le parcours. Le GPS automatiquement reprendra le parcours lorsque vous serez de retour.
- c. Ne jamais fermer le GPS afin de ne pas perdre les données enregistrées (TOURING).
- d. Si pour une raison que seul le GPS connaît pendant la randonnée vous perdez les FLÈCHES de navigation.
 - i. S'assurer que vous que vous êtes sur le parcours sélectionné.
 - ii. Ne pas arrêter l'enregistrement de données en cours.
 - iii. Retourner à la page d'accueil du GPS.
 - iv. Arrêter le parcours (800)
 - v. Sélectionner de nouveau le parcours. Il recalculera le parcours mais à la position de départ (TOURING).
 - vi. Démarrer la randonnée de vélo.
 - vii. Accepter l'instruction de recalculer le parcours (TOURING).

6. **A la fin de la randonnée.**

- a. Arrêter le temps du GPS → Bouton en bas à droite.
 - i. Accepter et enregistrer la randonnée (TOURING).
- b. Enregistrer la randonnée (800). → Bouton en bas à gauche.

7. **Sauvegarder avec RIDE WITH GPS et/ou Garmin Connect.**

- a. Brancher GPS à l'ordinateur.
- b. Installer Garmin connect (Première fois seulement).
- c. Installer Garmin Communication Plugin (Première fois seulement).
- d. Choisir menu UPLOAD dans Ride With GPS → Important utilisé Microsoft Explorer pas Google chrome.
- e. Garmin Connect peut aussi être utilisé pour sauvegarder les randonnées. Il est possible de sauvegarder sur Garmin Connect et synchroniser automatiquement avec Ride With GPS.
- f. Importer randonnée enregistré. Automatique avec Garmin Connect.
- g. Supprimer les randonnées enregistrées sur le GPS.